



Tolleranza posizionamento fori base  $\pm 5\text{mm}$   
 Tolleranza connessioni  $\pm 10\text{mm}$   
 Baseplate position holes tolerance  $\pm 5\text{mm}$   
 Connections tolerance  $\pm 10\text{mm}$

Prevedere un'area libera di circa 0,8m intorno all'impianto per operazioni di smontaggio e manutenzione.

Foresee a clear area of at least 0,8m around the group in order to permit the disassembly and the maintenance.

**ATTENZIONE**

Allacciare la macchina alla condotta rigida tramite collegamento flessibile. In caso d'installazione all'aperto proteggere la macchina almeno con una tettoia.

**CAUTION**

Always use flexible couplings when connecting to rigid pipes. Protect the machine at least with a shielding roof when installing in the open air.

4	CORPO MACCHINA	MACHINE BODY
3	MOTORE ELETTRICO	ELECTRIC MOTOR
2	SILENZIATORI	SILENCER
1	BASAMENTO	BASEPLATE
POS.	NOMENCLATURA	NOMENCLATURE

MACCHINA TIPO MACHINE TYPE	MOTORE ELETTRICO ELECTRIC MOTOR		Poli Poles	CONNESSIONI CONNECTIONS		PESO WEIGHT
	Potenza Power			Aspirazione Inlet	Mandata Outlet	
	kW [50Hz]	kW [60Hz]				[kg]
CL1R2.5	0.2 (1ph)	0.23 (1ph)	2	1" GAS	1" GAS	6
	0.2 (3ph)	0.23 (3ph)				6.5