



ATTENZIONE
 Allacciare la macchina alla condotta rigida tramite collegamento flessibile.
 In caso d'installazione all'aperto proteggere la macchina almeno con una tettoia.

CAUTION
 Always use flexible couplings when connecting to rigid pipes.
 Protect the machine at least with a shielding roof when installing in the open air.

4	PIEDE DI SUPPORTO	SUPPORTING FOOT
3	MOTORE ELETTRICO	ELECTRIC MOTOR
2	SILENZIATORE	SILENCER
1	CORPO MACCHINA	MACHINE BODY
POS.	NOMENCLATURA	NOMENCLATURE

Prevedere un'area libera di circa 0,8m intorno all'impianto per operazioni di smontaggio e manutenzione.
 Foresee a clear area of at least 0,8m around the group in order to permit the disassembly and the maintenance.

Tolleranza posizionamento fori base ±5mm
 Tolleranza connessioni ±10mm
 Baseplate position holes tolerance ±5mm
 Connections tolerance ±10mm

MACCHINA TIPO MACHINE TYPE	MOTORE ELETTRICO ELECTRIC MOTOR		CONNESSIONI CONNECTIONS		PESO WEIGHT
	Potenza Power	Poli Poles	Aspirazione Inlet	Mandata Outlet	
CL1R5.5	1.6 (3ph) [kW] /50Hz	2	2" GAS	2" GAS	24
	2.2 (3ph) [kW] /60Hz	2			27

I valori indicati possono essere soggetti a variazione senza obbligo di preavviso.
 Changes of the values shown may occur without prior notice.