



Tolleranza posizionamento fori base:  $\pm 5$ mm  
 Tolleranza connessioni:  $\pm 10$ mm  
 Baseplate position holes tolerance:  $\pm 5$ mm  
 Connections tolerance:  $\pm 10$ mm

Prevedere un'area libera di circa 0,8m intorno alla macchina per operazioni di smontaggio e manutenzione.  
 Leave a clear area of at least 0,8m all around the machine for the disassembly and the maintenance.

**ATTENZIONE**

Allacciare la macchina alla condotta rigida tramite collegamento flessibile. In caso d'installazione all'aperto proteggere la macchina almeno con una tettoia.

**CAUTION**

Always use flexible hoses when connecting to rigid pipes. Position the machine under a protective shelter if installing in the open air.

MACCHINA TIPO MACHINE TYPE	MOTORE ELETTRICO ELECTRIC MOTOR		CONNESSIONI CONNECTIONS		PESO WEIGHT
	Potenza Power		Aspirazione Inlet	Mandata Outlet	
	kW [50Hz]	kW [60Hz]			
<b>CL 2R32</b>	1.1 (3-ph)	1.3 (3-ph)	1 1/4 GAS	1 1/4 GAS	29
	1.1 (1-ph)	1.3 (1-ph)			29

I valori indicati possono essere soggetti a variazione senza obbligo di preavviso.  
 Changes of the values shown may occur without prior notice.