



5	SUPPORTO ANTIVIBRANTE	ANTIVIBRATION PAD
4	MOTORE ELETTRICO	ELECTRIC MOTOR
3	PIEDE DI SUPPORTO	SUPPORTING FOOT
2	SILENZIATORE	SILENCER
1	CORPO MACCHINA	MACHINE BODY
POS.	NOMENCLATURA	NOMENCLATURE

ATTENZIONE
Allacciare la macchina alla condotta rigida tramite collegamento flessibile. In caso d'installazione all'aperto proteggere la macchina almeno con una tettoia.
CAUTION
Always use flexible hoses when connecting to rigid pipes. Position the machine under a protective shelter if installing in the open air.

MACCHINA TIPO MACHINE TYPE	MOTORE ELETTRICO ELECTRIC MOTOR		Poli Poles	CONNESSIONI CONNECTIONS		PESO WEIGHT
	Potenza Power			Aspirazione Inlet	Mandata Outlet	
	kW [50Hz]	kW [60Hz]		Filettato-Threaded	Filettato-Threaded	
CL 1R9	8,5	9,8	2	4" GAS	4" GAS	93
	12,5	14,5				116
	18,5	21,3				126

Prevedere un'area libera di circa 0,8m intorno alla macchina per operazioni di smontaggio e manutenzione. Leave a clear area of at least 0,8m all around the machine for the disassembly and the maintenance.
Tolleranza posizione fori di fissaggio e connessioni: ±5mm Tolerance on position of fixing holes and connections: ±5mm

I valori indicati possono essere soggetti a variazione senza obbligo di preavviso.
Changes of the values shown may occur without prior notice.