






Tolleranza posizionamento fori base: $\pm 5\text{mm}$
Tolleranza connessioni: $\pm 10\text{mm}$

Baseplate position holes tolerance: $\pm 5\text{mm}$
Connections tolerance: $\pm 10\text{mm}$

Prevedere un'area libera di circa 0,8m intorno alla macchina per operazioni di smontaggio e manutenzione.

Leave a clear area of at least 0,8m all around the machine for the disassembly and the maintenance.

ATTENZIONE

Allacciare la macchina alla condotta rigida tramite collegamento flessibile. In caso d'installazione all'aperto proteggere la macchina almeno con una tettoia.

CAUTION

Always use flexible hoses when connecting to rigid pipes. Position the machine under a protective shelter if installing in the open air.

MACCHINA TIPO MACHINE TYPE	MOTORE ELETTRICO ELECTRIC MOTOR		CONNESSIONI CONNECTIONS		PESO WEIGHT
	Potenza Power		Aspirazione Inlet	Mandata Outlet	
	kW [50Hz]	kW [60Hz]	Filettato-Threaded	Filettato-Threaded	
CL 2R22	0.81 (3-ph)	0.94 (3-ph)	1"¼ GAS	1"¼ GAS	24
	1.1 (1-ph)	1.3 (1-ph)			30

I valori indicati possono essere soggetti a variazione senza obbligo di preavviso.
Changes of the values shown may occur without prior notice.